



## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, először ismerkedjen meg az általános biztonsági előírásokkal. (8. Általános biztonsági előírások).

### 1. Hogyan használjuk az előírásokat

⚠ Ez a szimbólum olyan helyeken tűnik fel, ahol –rendellenes használat esetén– elektromos áramütés veszélye áll fenn. Ennek a veszélynek az elkerülése érdekében figyelmesen kövesse az utasításokat!

ⓘ Ez a szimbólum azokban a részekben tűnik fel, ahol fennáll annak a veszélye, hogy a készülék károsodhat rendellenes használat esetén. Itt a veszély elkerülése érdekében ugyancsak kérjük az utasításokat figyelmesen követni.

ℹ Tanácsokat, útmutatást, hasznos információkat talál a szimbólummal jelzett helyeken.

➡ Ez a szimbólum bizonyos tevékenységek megtevétele szolít fel. A szimbólum azt jelzi, hogy a leírt tevékenységet most kell megtenni.

✓ Ez a szimbólum arról ad felvilágosítást, hogyan kell a készüléknek működnie a leírt tevékenység megtevétele után. Ennek a leírásnak a segítségével megdugható, megfelelően hajlított-a végre a kért műveletet.

## 2. A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék leírása

### 2.1 Kiszállított tartalom

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) rendszer a következő elemeket tartalmazza:

- Magát a készüléket, a HEPA-szűrővel és a katalizátorral,

Kiegészítőket:

- Használati utasítás
- Jótállási

### 2.2 Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék

Kép. 2-1 A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék

1. Elülső oldal
1. Kapcsolótábla
2. Borításható fogantyú
3. Aromaszéltartály borítás

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék négy beszívó/kívívó rendszerrel rendelkezik:

- A levegő az elülső és a hátulsó oldal perforált felületén keresztül jut be a készülékbe.
- A megisztított (előzőleg a szobából beszívott) levegő a készülék felső oldalán található hosszúkcs nyíláson keresztül jut ki a szobába.
- A illatosító zselével gazdagított levegő a készülék bal oldalán található perforált felületen keresztül kerül vissza a szobába.

➡ A készülék nyílásait ne takarjuk le semmilyen anyaggal vagy tárggyal, mivel így lehetetlenné tesszük a levegőtisztítást és az optimális levegőkeringést.

Kép 2-2 Therapy Air Plus (Légtérápiás) rendszer - a készülék hátsó felülete

1. Fogantyú - "bemélyesztett hordozófogantyú
2. Ki/Be kapcsoló [főkapcsoló]
3. Információs táblázat (lásd készülék alja)
4. Elektromos vezeték [A/C dugó]

### 2.3 Kapcsolótábla

A kapcsolótábla a készülék tetején található [kép 2-

3]. A ventilátor sebességét szabályozó gombok és a LED lámpák, amik a ventilátor sebességét, a HEPA-szűrő és a katalizátor állapotát jelzik, ugyancsak itt találhatóak.

Kép 2-3 Kapcsolótábla

Mit jelez a „Gel” [zselé] LED lámpa? A Therapy Air termékcsaládhoz többféle illatszélés kapható. Ezek nincsenek benne a THERAPY AIR PLUS standard csomagolásában, mert az illatszélés használata nem [javasolt allergiás megbetegedésben szenvedő emberek számára. Mielőtt illatszélést használ a Therapy Air Plus készülékkel, kérdezze meg kezelőorvosa véleményét.

**1. Air Deodorising (Levegőtisztítás)** - ez a jelzőfény arról tájékoztat, hogy a levegőtisztítás funkció aktív. Akkor gyullad fel, amikor a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléket bekapcsoljuk a főkapcsoló segítségével. Az illatosító zselés ventilátor bekapcsol.

**2. Air Cleaning (Légtisztítás)** - ez a jelzőfény arról tájékoztat, hogy a légtisztítás funkció aktív. Akkor gyullad fel, amikor a főventilátort a légtisztító egységgel együtt kapcsoljuk be.

**3. LEVEL (SZINT)** - gomb és jelzőfény ventilátor sebességének szabályozására, jelzésére. "0" [K] és "1"-ad "3"-ig [BE]. Itt választhatjuk ki a megfelelő ventilátor sebességet.

**4. RESET (Helyreállítás)** - ez a jelzőfény arról tájékoztat, hogy ki kell cserélni a zselét és megnyomni a megerősítés kapcsolót [Helyreállítás]. Ha ez a lámpa villog, a zselétartályt ki kell cserélni. [4.3. - illatosító zselétartály cseré].

**5. FILTER (SZÜRŐ)** - ez a jelzőfény arról tájékoztat, hogy ki kell cserélni a HEPA-szűrőt, és a megnyomni a megerősítés kapcsolót. Ha ez a lámpa villog, a HEPA-szűrőt ki kell cserélni. [4.4. HEPA-szűrő cseré]. A LED ó hónap használat után kezd el villogni, jelezvén, hogy a HEPA-szűrőt ki kell cserélni, ha a beltéri levegőben erős a cigarettatíz. 12 hónapos használat után a LED égve marad, jelezvén, hogy a HEPA-szűrőt feltétlenül ki kell cserélni akkor is, ha nemdohányzó helyiségből van szű.

**6. KAT [KAT]** - ez a jelzőfény arról tájékoztat, hogy ki kell cserélni a katalizátort, és megnyomni a megerősítés kapcsolót. Ha ez a lámpa villog, a katalizátort ki kell cserélni. [4.5. - katalizátorcseré]

## 3. A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék fő elemei

### 3.1. A HEPA-szűrő megtisztítja a szobát a levegőben terjedő anyagoktól.

Kép 3-1 HEPA-szűrő

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék már beszerezett HEPA-szűrővel kapható. A szűrő cserélésének szükségességét a villogó "SZÜRŐ" feliratu LED lámpa jelzi a kapcsolótáblán.

A használt HEPA-szűrő a többi háztartási hulladékkal együtt eltávolítható.

### 3.2. Katalizátor – olyan alkatrész, amely az aktív szénzsűrő segítségével aktiválja az oxigént és megtisztítja a készüléken átáramló levegőt a mérgező anyagoktól és a kellemetlen szagoktól.

Kép 3-2 Katalizátor

A készüléket katalizátorral szereljük fel. Amikor a kapcsolótáblán található KAT LED lámpa villog, azt jelenti ideje kicserélni a katalizátort. A használt katalizátor a többi háztartási

hulladékkal együtt eltávolítható.

### 3.3. Ventilátorok - a Therapy Air Plus (Légtérápiás) rendszert két különböző ventilátorral szereljük fel:

- A főventilátor levegőáramlatot indít, ami lehetővé teszi a levegő szűrését és az oxigén aktiválását. A kapcsolótáblán található "Szint" gomb használatával kiválaszthatja a három különböző ventilátor sebesség közül a megkívánt ("1 - 3") vagy kikapcsolhatja ("0") [Kép 2-3 - Kapcsolótábla].
- Illatszélés használata esetén a zselés ventilátorral a levegőt illatosíthatjuk. A készülék a csatlakoztatás és a hátul található kapcsoló bekapcsolása után azonnal beindul. A "levegőtillatosítás" LED lámpa felgyullad, amikor a ventilátor elindul.

## 4. Üzemelés

⚠ Figyelmeztetés! Mielőtt felnyitnánk a borítást szűrő- vagy Swisso Logical zselétartálycseré miatt, mindig húzzuk ki a dugót a konnektorból. Ne végezzünk semmi olyan kisebb változtatást a készülék belsejében, amely nem követi az utasításokat. Minden alkatrészt és felszerelést úgy terveztünk, hogy cserejük segédeszköz nélkül elvégezhető.

### 4.1. A készülék bekapcsolása első alkalommal

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléket kartoncsomagolásban szállítjuk. A HEPA-szűrőt a gyárban szerelik be. A katalizátort a használati utasítás vonatkozó részei alapján kell beszerelni [lásd a katalizátor csomagolásában lévő használati utasítást]. Most csatlakoztathatja a készüléket a konnektorbó és bekapcsolhatja.

### 4.2. Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék aktiválása

Amikor kiválasztja a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék működtetéséhez legmegfelelőbb helyszínt, kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék működtetéséhez tökéletesen egyenes felszínre van szükség. A rendszer, amelyik megvédi a készüléket a károsodásoktól, lehetetlenné teszi a készülék egyetlen felületen történő működtetését. Kövesse minden biztonsági előírást, amelyik a készülék elhelyezését illeti. [8 - általános biztonsági információ]

### A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék bekapcsolása

ⓘ Mielőtt bekapcsolnánk a készüléket, ellenőrizzük, hogy a készülékben és a konnektorból található feszültség értéke megegyezik-e. Amennyiben eltérést talál, ne indítsa el a készüléket, mert károsodhat.

➡ Dugja be a kábel a konnektorbó.

➡ Állítsa a Ki/Be kapcsolót, amelyik a készülék hátsó oldalán található "1" helyzetbe [BE].

✓ A kapcsolótáblán található LED lámpa, körülbelül 2 másodpercen belül felgyullad. Így történik meg a készülék önellenőrzése. Kép 4-1 "0" szintű sebesség

✓ Ugyanakkor a "0" szint lámpa felgyullad a ventilátor sebességét jelezve [kép 4-1]. A fő ventilátor üzemel.

Kép 4-2 Levegőtillatosítás - zselés ventilátor üzemel

### A főventilátor megfelelő sebességének beállítása

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) rendszer három ventilátorsebességgel üzemel, amelyeket Ön igénye szerint állíthat be.

➡ Nyomja be a "Fokozat" gombot, hogy beállíthassa a ventilátor sebességét "1"-re. Kép 4-3 "1"-es sebesség

✓ A főventilátor felgyorsul az "1"-es sebességre. A LED lámpa "1" fog felgyulladni [kép 4-3].

➡ Amennyiben szeretne a jelenleginél magasabb fokozatra kapcsolni, nyomja meg a "Fokozat" gombot.

### A főventilátor kikapcsolása

➡ Állítsa a "Fokozat" kapcsolót "3" -as ventilátor fokozatra. Ezt követően nyomja meg ismét a "Fokozat" gombot, hogy "0" [K] helyzetbe állítsa.

✓ Amikor a főventilátor befejezi a működést, a "0" ventilátor fokozatot jelző LED lámpa gyullad fel.

### 4.3. Mit tegyen, ha a "Gel" (zselé) LED lámpa kigyullad

A Gel [zselé] LED lámpa tájékoztatást nyújt azoknak, akik Swisso Logical illatszélést használnak. A fény a zselé használatától számíthat kb. 2-3 hónap után kigyullad, jelezvén, hogy a zselét cserélni kell.

### Hogyan cserélje ki a zselét

➡ Csavarjuk le a illatosító zselétartály tetejét.

➡ Helyezzük az állítható nyílósú borítást a nyitott zselétartályra.

➡ Nyissuk ki a borítást a kupak elmozdításával. Most behelyezheti a illatosító zselétartályt a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék megfelelő helyére.

### Swisso Logical illatosító zselétartály cseréje

➡ Állítsa a készülék hátsó részén található kapcsolót "0" [K] helyzetbe, és húzzuk ki a dugót a konnektorból.

➡ Finoman nyomjuk be a zselétartály-rekesz felső jobb sarkát. [kép 4-5]

Kép 4-5 A zselétartály kinyitása  
A tartályborítás nyítható.

➡ Ha szükséges, távolítsuk el a készülékben található zselétartályt.

➡ Helyezzünk be új illatosító zselétartályt a tartályrekeszbe, egész addig nyomjuk be, amíg lehetséges. [kép 4-6]

Kép 4-6 A illatosító zselétartály behelyezése a rekeszbe

Tartsa meg a zselétartály borítását, így amennyiben a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléket nem használja, a tartályt lezárhatja.

➡ Csuíjuk be a zselétartály rekeszt a felső jobboldali sarak lenyomásával, amíg a borítás be nem pattan.

Most bekapcsolhatja a készüléket [4.2 A Therapy Air Plus -Légtérápiás- készülék bekapcsolása]

ℹ Amikor a illatosító zselét kicseréljük, pl. egy új illat kipróbálásánál, szorosan zárjuk le a még későbbiekben felhasználandó zselétartályt egy megfelelő borítással. Megfelelő módon tárolt zselét az első használattól számított hat hónapig eltarthatunk, és újra felhasználhatunk.

Ha a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék LED lámpája villog, azt jelzi, hogy ideje kicserélni a zselétartályt. A csere elvégzése után a cserét vissza kell igazolni. Amennyiben különböző illatosító zseléket használunk, ajánlatos a illatosító zselétartály ellenőrzése minden 1 - 2 héten.

### A Swisso Logical illatosító zselétartály cseréjének visszaigazolása

Amennyiben a zselécsere elvégzésének szükségességét jelző LED lámpa villog, a zselétartályt ki kell cserélni. [kép 4-7]

A csere elvégzése után jelezni kell a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléknek, hogy a csere megtörtént.

➡ Dugja be a készüléket a konnektorbó és állítsa a zselécsere-jelző lámpa alatt található "kapcsolót" "1"-es helyzetbe [Be].

➡ Nyomja be a "Helyreállítás" gombot, amelyik a zselécsere-jelző lámpa alatt található, és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig, amíg a lámpa elalszik. [kép 4-8], majd közvetlenül ezután kapcsolja a be/kikapcsoló gombot "0" [ki] állásba.

Zselécsere visszaigazolva.

Most visszkapcsolhatja a készüléket.

### Mit tegyünk akkor, ha a Gel (zselé) LED lámpa kigyullad, pedig Ön nem használ Swisso Logical illatszélést.

Nyomja meg a "Reset" [helyreállítás] gombot, amely a zselécsere jelzőfény alatt található és tartsa nyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzőfény kialszik [Kép 4-8]. Ezután tegye "0" állásba a Ki/Be kapcsolót. Kapcsolja be a készüléket [ON]. Ekkor a zselé jelzőfény nem gyullad ki.

### 4.4. A HEPA-szűrő cseréje

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) rendszer jelez - a villogó LED lámpa azt jelzi, hogy ideje kicserélni a HEPA-szűrőt [kép 4.9]. A csere leghamarabb 12 hónap folyamatos használat után válik szükségessé. [További információ a 2.3 „5. Szűrő” pont alatt.]

➡ Állítsa a készülék hátsó oldalán található kapcsolót "0" állásba [K] és húzza ki a dugót a konnektorból.

➡ Álljon szembe a készülékkel és nyissa ki az elülső oldalt maga felé húzva a jelölt területen a hüvelykujjával, és fordítsa lefele. [kép 4-10]. Kép 4-10 A borítás kinyitása

➡ Most helyezze be az új HEPA-szűrő borításnak alsó részét a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék mindkét kijelölt nyílásba [kép 4-11] csúnya be a borítást úgy, hogy felelmez és bekattintja.

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléknek jelezni kell, hogy a HEPA-szűrő cseréje megtörtént.

### A HEPA-szűrő cseréjének visszaigazolása

➡ Dugja be a készüléket a konnektorbó és állítsa a készülék hátsó részén található kapcsolót "1" -es állásba [Be].

➡ Nyomja be a HEPA-szűrő cseréjének szükségességét jelző LED lámpa alatt található "Helyreállítás" gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig, amíg a lámpa ki nem alszik. [kép 4-12], majd közvetlenül ezután kapcsolja a be/kikapcsoló gombot "0" [ki] állásba.

Szűrőcsere visszaigazolva.

Most visszkapcsolhatja a készüléket.

➡ A használt HEPA-szűrőt a többi háztartási hulladékkal együtt távolíthatjuk el.

A Therapy Air Plus (Légtérápiás) újra üzemelésre kész.

### 4.5. A katalizátor cseréje

Amennyiben a katalizátor cseréjét jelző LED lámpa villog. [kép 4-13] a katalizátort ki kell cserélni. A cserét leghamarabb 6 havonta kell elvégezni.

Kép 4-13 LED lámpa jelzi, hogy ki kell cserélni a katalizátort.

➡ Állítsa a készülék hátulján található kapcsolót "0" állásba [K] és húzza ki a dugót a falból.

➡ Nyissa ki az elülső oldalt, a beszívlyesztett területeket tartva [konkáv nyílások] és a felület megjelölt helyeit hüvelykujjával fogva maga felé húzva és lefele fordítva. [kép 4-14]. Kép 4-14 A készülék borításának nyitása.

➡ Nyomja mindkét katalizátor borítást rögzítő csipetét saját maga felé. [4-15]. Kép 4-15 A katalizátort rögzítő csipeték nyitása.

➡ Távolítsa el a használt katalizátor burkolatát a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülékből [kép 4-16]. Kép 4-16 A katalizátor burkolatának eltávolítása.

➡ Óvatosan távolítsa el a védőcsomagolást az új katalizátortól, gondosan, nehogy megsérüljön.

➡ Helyezze be az új katalizátort a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülékbe, kattintsa be mindkét rögzítő csipeszt. Ellenőrizze, hogy behelyező vátokat a megfelelő helyen vannak-e, amint azt a 4-17 kép mutatja.

Kép 4-17 A katalizátorborítás behelyezése. Most lezárhatja a Légtérápia burkolatát.

➡ Helyezze be a borítás alsó részét a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék mindkét kijelölt nyílásba [kép 4-18], zárja be a borítást: először emelje fel, azután pattintsa be. Kép 4-18 A Légtérápia borítás.

A következő lépésben a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléknek jelezni kell, hogy a katalizátor cseréje megtörtént.

### A katalizátorcseréje visszaigazolása

➡ Dugja be a Therapy Air Plus (Légtérápiás) készüléket a konnektorbó, állítsa a készülék hátulján található kapcsolót "1"-es állásba [Be].

➡ Nyomja be a katalizátor cseréjének szükségességét jelző LED lámpa alatt található "Helyreállítás" gombot és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig, amíg a lámpa ki nem alszik [kép 4-19], majd közvetlenül ezután kapcsolja a be/kikapcsoló gombot "0" [ki] állásba.

Katalizátorcseréje visszaigazolva.

Most visszkapcsolhatja a készüléket.

➡ A használt katalizátort a többi háztartási hulladékkal együtt távolíthatjuk el. A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék újra üzemelésre kész.

### 4.6 A Therapy Air Plus (Légtérápiás) készülék kikapcsolása

➡ Állítsa a készülék hátsó részén található kapcsolót, "0" [K] állásba és távolítsa el a dugót a konnektorból.



#### 4.7. A Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék szállítása

➔ Állítsa a készülék hátsó oldalán található kapcsolót "0" (KI) állásba és húzza ki a dugót a konnektorból.

➔ Ha illatszélét használt: vegye ki az illatszélét tartályát, tegye rá a fedelét, és csukja be az zselérekeszt (4.3).

➔ A Therapy Air Plus (Légterápiás) készüléket a készülék hátsó oldalán található nyílásainál fogva emelheti meg. (kép 4-20).

Kép 4-20 A készülék megemlése

A készülék immár szállítható állapotban van.

#### 5. Tisztítás

⚠ Figyelmeztetés! A Therapy Air Plus (Légterápiás) készülékben elektromos alrendszer van. Soha ne helyezze vízbe, ill. ne permetezzük le vele. Mindig húzzuk ki a dugót a konnektorból, tisztítás előtt. Ne használjon olyan tisztítószereket, amik oldószereket tartalmaznak.

A készüléken található szennyeződések nedves ruhával töröljék le, szükség esetén kis mennyiségű mosogatószer alkalmazva.

#### 6. Hibaelhárítás

Amennyiben gondjai vannak a készülékkel, a használati utasítás ezen részében segítséget talál.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A ventilátor nem működik, a LED lámpák nem világítanak.	A Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült-e, a dugót megfelelően helyezte-e be a konnektorból, a Ki/Be kapcsoló nincs-e "0" (KI) állásba állítva, van-e áram a konnektorból (ezt a készülék másik konnektorból történő bedugásával ellenőrizheti).
	Therapy Air Plus (Légterápiás) készüléket egyenetlen felületre helyezte.	A Therapy Air Plus (Légterápiás) rendszer kikapcsol, amennyiben a készülék nem áll függőlegesen. Helyezze a készüléket egyenes felületre.
	A katalizátort nem megfelelően helyezte be.	Ellenőrizze, hogy a katalizátorburkolat megfelelően helyezte-e be, és hogy a rögzítő csipeszeket bepatintotta-e. (4.5 - A katalizátor cseréje)
	A készülék borítását nem megfelelően zárta le.	Nyomja a Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék burkolatát, amíg bepattan (Az elülső borítást használjuk a Therapy Air Plus -Légterápiás- készülék felnyitáshoz, pl. amikor szűrőt cserélünk.)
Egy vagy több LED lámpa villog.	Idéje kicserélni a HEPA-szűrőt, a katalizátort vagy az illatszél-tartályt, <b>amennyiben használ illatszélét.</b>	Cserélje ki a HEPA-szűrőt (4.4.) vagy a katalizátort (4.5.) vagy az illatszél-tartályt, <b>amennyiben használ illatszélét, ha nem, akkor csatlakoztassa ki a jelzőfényt a 4.3 fejezetben foglaltak szerint.</b>

Minden más esetben forduljon a szervizhez.

#### 7. Műszaki leírás és jótállás

##### 7.1. Műszaki leírás

Méret	L 51,5 x H 40,0 x W 14,0 cm
Súly	6,5 kg
Tápegység	220 V AC - 240 V AC, 50 Hz
Frekvencia	Max. 100 W
Működési hőmérséklet (től-ig)	0 - 40 fok
Főventilátor fordulatszám	Max. 1400 rpm
Zseléventilátor fordulatszám	Max. 1500 rpm
Szoba maximális mérete	120 m <sup>2</sup>
Védőszint	IP 20
Minőségjelzés	VDE

##### 7.2. A HEPA-szűrő és a katalizátor cseréjének gyakorisága

Az alább felsorolt időközöket úgy állapítottuk meg, hogy a tényleges üzemelési óraszámától függ. Így az időtartamok természetesen változnak, a ritkábban használt készülékeknel hosszabb időtartamra számíthatunk.

HEPA-szűrő	6 hónap után füstös légtérben, 12 hónap után minden más helyiségben történő használat esetén.
Katalizátor	Félévente

A használt HEPA-szűrőket és katalizátorokat a többi háztartási hulladékkal együtt távolíthatja el (sárga folt nélkül).

##### 7.3. Jótállási feltételek

Jótállást biztosítunk a Therapy Air Plus (Légterápiás) készülékre. A jótállás 12 hónapig érvényes. A jótállás a vásárlás napjától lép életbe, amit a bélyegző és a jótállási jegyen elhelyezett aláírás bizonyít. Részletes leírást a Jótállási Jegyben találhat.

#### 8. Általános biztonsági információ

##### 8.1. Hogyan használjuk a Therapy Air Plus (Légterápiás) készüléket

- Ne kerüljön a készülék vízbe, ne használja szabadonként vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A Therapy Air Plus (Légterápiás) készüléket egyenes felületre kell helyezni.
- Üzemelés közben a készülék a környezetéből vesz fel a levegőt, ezért nem szabad nyílt tűz közelébe helyezni. Minimum 50 cm-re helyezze bármilyen hőforrástól.

- Ne tegyen semmilyen tárgyat a Therapy Air Plus (Légterápiás) készülékbe. Kifejezetten figyeljünk oda, hogy a ventilátor lapjai ne sérüljenek meg.
- A levegő be és kijáratú nyílásait ne takarjuk le! Ne helyezzünk semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, kérjük, ellenőrizze, hogy a Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék és a vezeték nem sérült-e. A vezeték tartásuk távol forró felületektől.
- Amikor a készülék nem működik, illetve szűrők és illatosító zselétartályok cseréje előtt húzzuk ki a dugót a konnektorból.
- A tápegység feszültségének és a frekvenciának egyeznie kell a készüléken feltüntetett értékkel.
- Ne használjon semmilyen aerosolos (spray) anyagokat a Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék közelében.
- A javítástásokat a kijelölt szervizben végeztessen.
- Kérjük, tartsa meg ezt a Használati Utasítást későbbi használatra is. Amennyiben továbbadja a készüléket, kérjük, mellékelje a Használati Utasítást is.

##### 8.2. Rendeltetészerű használat

A Therapy Air Plus (Légterápiás) rendszer a levegő tisztításra és kezelésére kifejlesztett készülék:

- Kiválasztja a zárt térben található káros anyagokat.
- Éltető a kellemetlen szagokat.
- Javítja a zárt térben található levegő minőségét, különleges aroma és illatosító anyagainak köszönhetően.

Kizárólag a gyártó által elfogadott pótalkatrészeket használja (HEPA-szűrő, katalizátor).

A Therapy Air Plus (Légterápiás) készülék más célú használata nem rendeltetészerűnek nyilvánított.

A gyártó nem tekinti érvényesnek a jótállást, amennyiben a készülék meghibásodását rendellenes használat okozta. Ide tartozik a nem a gyártó által készített szűrők és katalizátorok használata, illetve a készülék más illatosító anyagokkal történő üzemeltetése, pl. eterolaj, illatosított füstölők, más zselés termékek.